

## Professioneel Soundbloc

### Beschrijving:

- Ondervloer van PE-schuim van hoge kwaliteit
- Dempt contactgeluid en het geluid van voetstappen tot het absolute minimum
- Geschikt voor plaatsing onder laminaat- en parketklikvloeren.
- Eenvoudig te installeren



### Kenmerken:

| Eigenschappen                                | Resultaat                          | Testmethode |
|--|------------------------------------|-------------|
| Productcode                                  | PGUDLPS15 / PGUDLPS50              |             |
| Kleur  | Grijs / Antraciet                  |             |
| Materiaal                                    | Polyetheen                         |             |
| Vorm   | Rollen van 15 of 50 m <sup>2</sup> |             |
| Dikte  | 2mm                                | EN 823      |
| lengte                                       | 15789 / 52632 mm                   | EN 822      |
| breedte                                      | 950mm                              | EN 822      |
| Compressiesterkte<br>(Bij 0,5 mm vervorming) | 140kPa (14,3 ton/m <sup>2</sup> )  | EN 826      |
| Classificatie vuurbestendigheid              | E <sub>fl</sub>                    | EN 13501-1  |
| Warmtegeleidingsweerstand                    | 0,053 m <sup>2</sup> °K/W          | DIN 4108    |
| Deflectietemp. onder belasting               | <70°C                              |             |
| Contactgeluidsisolatie                       | $\Delta L_w = 20\text{dB}$         | ISO 140-8   |
| Demping geluid van voetstappen               | -30%                               | IHD 431     |
| Sd-waarde                                    | > 75 m                             | DIN 52615   |

### Plaatsingsinstructies:

1. Leg de ondervloer in rijen met het Damp Proof Membrane (zijde zonder het Pergo®-logo) naar boven gekeerd, parallel met de plaatsingsrichting van uw Pergo®-vloer.
2. Leg de strook Damp Proof Membrane flap in de eerste rij omhoog tegen de wand. Nadien kunt u het DPM afsnijden tot op 2 cm.
3. Leg de volgende rij naast de eerste. Verwijder de kleefstrip en vouw de DPM-strook van de tweede rij terug.
4. Zorg ervoor dat de ondervloer goed aansluit (laat geen openingen) en dat het DPM perfect is bevestigd. tegen de muur.
5. Gebruik altijd waterdichte tape om de rollen aan de korte zijde met elkaar te verbinden.

